

## ご利用の前に必ずお読みください

## SO-05Dのご利用にあたっての注意事項

## 安全上／取り扱い上のご注意



1266458017

12.7 (1版) 1266-4580.1

## ■ 本端末のご利用にあたっての注意事項

- 本端末は、1モードのサイト（番組）への接続や1アプリなどには対応しておりません。
- 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 公共モード（ドライブモード）には対応しておりません。
- 本端末ではマナーモードに設定中でも、シャッター音、動画再生、音楽再生、アラームなどの音声は消音されません。
- 画面ロック解除画面にオペレーター名が表示されます。
- お客様の電話番号（自局番号）は以下の手順で確認できます。ホーム画面で☺をタップし、[設定] ▶ [端末情報] ▶ [端末の状態] をタップする。本端末のソフトウェアバージョンは以下の手順で確認できます。ホーム画面で☺をタップし、[設定] ▶ [端末情報] をタップする。
- パソコンからインターネットを経由してアップデートファイルを取得し、パソコンと本端末とを接続することでソフトウェアを更新することができます。詳細は、取扱説明書をご参照ください。
- 本端末の品質改善を行うため、ソフトウェア更新によってオペレーティングシステム（OS）のバージョンアップを行うことがあります。このため、常に最新のOSバージョンをご利用いただく必要があります。また、古いOSバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用になります。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてドコモminiUIMカードにお取りの替えください。
- 紛失に備え、画面ロックを設定し本端末のセキュリティを確保してください。詳細は取扱説明書をご参照ください。
- 万が一紛失した場合は、Google トーク、Gmail、Google PlayなどのGoogle サービスやFacebook、Twitter、mixiを他人に利用しないように、パソコンより各種サービスアカウントのパスワード変更や認証の無効化を行ってください。
- Google アプリケーションおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインターネット以外のプロバイダはサポートしておりません。
- テザリングのご利用にはspモードのご契約が必要です。

- モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に握り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。

- 誤ってディスプレイを破損し、液晶が濡れた場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。

- 失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。

- 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。

- また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。

- 自動車内で使用する場合、自動車メカもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご利用ください。

- 車種によっては、まれに車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

- お客様の体質や体質によって、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。

- 各箇所の材質について→P.13「材質一覧」

- ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画面からある程度の距離をとってご使用ください。

- 視力低下の原因となります。

## 3. 電池パックの取り扱いについて

- 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-Ion 00	リチウムイオン電池

- 端子に針金などの金属物を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

- 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

## ■ 本端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電化機器やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用する と、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださいようお願いいたします。万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障、破損の原因となります。
- microUSB 接続端子やヘッドセット接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。素子の破損、焼付を起こす場合があります。
- リチウム電池を外したまま使用しないでください。電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどを本端末に近づけないでください。キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消失してしまうことがあります。
- ディスプレイは金属などで覆ったり引っかいたりしないでください。傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

- 2. 本端末の取り扱いについて

- 赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に悪影響を及ぼす原因となります。

- 赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外線装置のついた家電製品などに向けて操作しないでください。

- 赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。

- ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。特に、乳幼児を撮影するときは、1m以上離れてください。

- 視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

- 航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、本端末の電源を切ってください。

- 電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす原因となります。

- 医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

- 航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。

- ただし、電波を出さない設定にすることで、機内で本端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従ってご使用ください。

- 本端末のmicroUSB接続端子に充電などのためmicroUSB接続ケーブルで接続を行った場合は、操作はできませんが電源オンになります。

- このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域ではmicroUSB接続ケーブルで接続を行わないようご注意ください。

- ご利用の料金プランにより、テザリング利用時のパケット通信料が異なります。パケット定額サービスへのご加入を強くおすすめします。
- ご利用時の料金など詳細については、<http://www.nttdocomo.co.jp/> をご覧ください。

## 安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

- 1. 本端末、電池パック、アダプタ、ドコモminiUIMカードの取り扱いについて（共通）……………4
- 2. 本端末の取り扱いについて……………6
- 3. 電池パックの取り扱いについて……………7
- 4. アダプタの取り扱いについて……………10
- 5. ドコモminiUIMカードの取り扱いについて……………12
- 6. 医用電気機器近くでの取り扱いについて……………12
- 7. 材質一覧……………13

- 電池パックを本端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けてくれない場合は、無理に取り付けないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。
- 火の通った下に置かないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。
- 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

- 落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。

- 電池パックが濡れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

- 漏液した電池パックに引火し、発火、漏液の原因となります。

- ベットの液体に引込み、発火、漏液の原因となります。

- 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

- コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態でmicroUSBプラグをショートさせないでください。また、microUSBプラグに手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

- アダプタのコードの上に重いものをのせないでください。

- コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

- 濡れた手でアダプタのコード、コンセントに触れないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 分解してはいけないことを示す記号です。

- 水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。

- 濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

- 指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。

- 水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
水濡れ禁止	水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
指示	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

- 「安全上のご注意」は、下記の項目に分けて説明しています。
- 1. 本端末、電池パック、アダプタ、ドコモminiUIMカードの取り扱いについて（共通）……………4
- 2. 本端末の取り扱いについて……………6
- 3. 電池パックの取り扱いについて……………7
- 4. アダプタの取り扱いについて……………10
- 5. ドコモminiUIMカードの取り扱いについて……………12
- 6. 医用電気機器近くでの取り扱いについて……………12
- 7. 材質一覧……………13

- 電池パック内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。

- 失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

- また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診断を受けてください。

- 落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。

- 電池パックが濡れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

- 漏液した電池パックに引火し、発火、漏液の原因となります。

- ベットの液体に引込み、発火、漏液の原因となります。

- 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

- コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態でmicroUSBプラグをショートさせないでください。また、microUSBプラグに手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

- アダプタのコードの上に重いものをのせないでください。

- コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

- 濡れた手でアダプタのコード、コンセントに触れないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

## 1. 本端末、電池パック、アダプタ、ドコモminiUIMカードの取り扱いについて（共通）

危険	高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。（衣服のポケットに入れる等して身につける場合も含みます。）
禁止	火災、やけど、けがの原因となります。
禁止	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
禁止	火災、やけど、けが、感電の原因となります。
分解禁止	分解、改造をしないでください。
指示	火災、やけど、けが、感電の原因となります。
水濡れ禁止	水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
指示	火災、やけど、けが、感電の原因となります。
指示	本端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したのみを使用してください。
指示	火災、やけど、けが、感電の原因となります。

## 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- microUSB接続端子やヘッドセット接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させないでください。また、内部に入れないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 使用中や充電中に、布類などで覆ったり、包んだりしないでください。

- 火災、やけどの原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

- ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください。（おサイフケータイロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください。）

- 使用中、充電中、保管時に、臭臭、発熱、変色、変形など、いままでも異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く。
- 本端末の電源を切る。
- 電池パックを本端末から取り外す。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

## ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

- 落下して、けがの原因となります。

- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。

- けがなどの原因となります。

- 乳幼児の手や指などの指先に保管してください。誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。

- 本端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

- 充電しながらゲームやワンプッシュ視聴などを長時間行うと本端末や電池パック・アダプタの温度が高くなることがあります。

- 温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体質によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 強い力や衝撃を与えたり、殴り付けたりしないでください。

- 分解、改造をしないでください。

- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



